

# Řídicí systém REXYGEN

## Poznámky k vydání

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.12

Plzeň

22.11.2022

# Obsah

<b>1</b>	<b>REXYGEN 2.50.12</b>	<b>9</b>
1.1	RexCore . . . . .	9
1.2	RexComp . . . . .	9
1.3	Function Blocks . . . . .	9
1.4	EtherCAT (EtcDrv) . . . . .	9
1.5	OPC UA server . . . . .	9
1.6	PYTHON Function Blocks . . . . .	9
1.7	RexArc . . . . .	10
1.8	Build system . . . . .	10
1.9	OPC UA (OpcUaDrv) . . . . .	10
<b>2</b>	<b>REXYGEN 2.50.11</b>	<b>11</b>
2.1	RexCore . . . . .	11
2.2	REXYGEN Studio . . . . .	11
2.3	MAVLink . . . . .	11
2.4	I/O Drivers . . . . .	11
2.5	RexComp . . . . .	11
2.6	Function Blocks . . . . .	12
2.7	General . . . . .	12
2.8	REXLANG Function Block . . . . .	12
2.9	Database access driver (DbDrv) . . . . .	12
2.10	REXYGEN HMI . . . . .	13
2.11	Monarco HAT . . . . .	13
2.12	REXYGEN Diagnostics . . . . .	13
2.13	OPC UA (OpcUaDrv) . . . . .	13
2.14	OMRON driver . . . . .	13
<b>3</b>	<b>REXYGEN 2.50.10</b>	<b>14</b>
3.1	Function Blocks . . . . .	14
3.2	REXLANG Function Block . . . . .	15
3.3	REXYGEN HMI . . . . .	15
3.4	Monarco HAT . . . . .	15
3.5	I/O Drivers . . . . .	15
3.6	Documentation and Manuals . . . . .	15
3.7	RexComp . . . . .	15

3.8	Database access driver (DbDrv)	16
3.9	REXYGEN HMI Designer	16
3.10	REXYGEN Diagnostics	16
3.11	REXYGEN Studio	16
3.12	General	17
3.13	WAGO	17
3.14	PYTHON Function Blocks	17
3.15	Examples	17
3.16	WebBuDi HMI	17
3.17	Raspberry Pi (RPiDrv)	17
<b>4</b>	<b>REXYGEN 2.50.9</b>	<b>18</b>
4.1	Function Blocks	18
4.2	RexCore	18
4.3	IoT API	18
4.4	Examples	18
4.5	REXLANG Function Block	18
4.6	REXYGEN HMI Designer	18
4.7	REXYGEN Studio	19
<b>5</b>	<b>REXYGEN 2.50.8</b>	<b>20</b>
5.1	RexComp	20
5.2	Function Blocks	20
5.3	REXYGEN Studio	20
5.4	RexCore	21
5.5	I/O Drivers	21
5.6	REXYGEN HMI	21
5.7	REXYGEN HMI Designer	21
5.8	WAGO	21
5.9	Monarco HAT	22
5.10	REXYGEN Diagnostics	22
<b>6</b>	<b>REXYGEN 2.50.7</b>	<b>23</b>
6.1	General	23
6.2	RexCore	23
6.3	Documentation and Manuals	23
6.4	WAGO	23
6.5	RexDraw	23
6.6	Monarco HAT	23
<b>7</b>	<b>REX 2.50.6</b>	<b>24</b>
7.1	Function Blocks	24

<b>8</b>	<b>REX 2.50.5</b>	<b>25</b>
8.1	RexDraw . . . . .	25
8.2	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	25
8.3	OPC DA Server . . . . .	25
8.4	Function Blocks . . . . .	25
8.5	REXLANG Function Block . . . . .	25
8.6	RexComp . . . . .	26
8.7	WAGO . . . . .	26
8.8	General . . . . .	26
8.9	Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	26
8.10	WebWatch HMI . . . . .	26
<b>9</b>	<b>REX 2.50.4</b>	<b>27</b>
9.1	RexDraw . . . . .	27
9.2	I/O Drivers . . . . .	27
9.3	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	27
9.4	Raspberry Pi (RPiDrv) . . . . .	27
9.5	Database access driver (DbDrv) . . . . .	28
9.6	WebWatch HMI . . . . .	28
9.7	Documentation and Manuals . . . . .	28
9.8	Installer - Windows . . . . .	28
9.9	1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	28
9.10	REXYGEN HMI Designer . . . . .	28
9.11	RexView . . . . .	28
9.12	Function Blocks . . . . .	29
9.13	Examples . . . . .	29
9.14	WebBuDi HMI . . . . .	29
9.15	REXYGEN HMI . . . . .	29
<b>10</b>	<b>REX 2.50.3</b>	<b>30</b>
10.1	RexDraw . . . . .	30
10.2	RexCore . . . . .	30
10.3	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	30
10.4	RexComp . . . . .	30
10.5	Function Blocks . . . . .	31
10.6	Function Block Editors . . . . .	31
<b>11</b>	<b>REX 2.50.2</b>	<b>32</b>
11.1	General . . . . .	32
11.2	1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	32
11.3	REXYGEN HMI Designer . . . . .	32
11.4	RexCore . . . . .	32
11.5	REXYGEN HMI . . . . .	32
11.6	RexDraw . . . . .	32

11.7	Function Blocks . . . . .	33
<b>12</b>	<b>REX 2.50.1</b>	<b>34</b>
12.1	I/O Drivers . . . . .	34
12.2	RexView . . . . .	34
12.3	RexDraw . . . . .	34
<b>13</b>	<b>REX 2.50 RC</b>	<b>35</b>
13.1	RexCore . . . . .	35
13.2	RexDraw . . . . .	35
13.3	General . . . . .	35
13.4	Documentation and Manuals . . . . .	36
13.5	Function Blocks . . . . .	36
13.6	OPC UA server . . . . .	36
13.7	WebWatch HMI . . . . .	36
<b>14</b>	<b>REX 2.47 Beta 2</b>	<b>37</b>
14.1	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	37
14.2	1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	37
<b>15</b>	<b>REX 2.46 Internal Beta</b>	<b>38</b>
15.1	RexDraw . . . . .	38
15.2	REXLANG Function Block . . . . .	38
15.3	RexView . . . . .	38
15.4	RexComp . . . . .	38
15.5	General . . . . .	38
15.6	RexCore . . . . .	39
15.7	WebBuDi HMI . . . . .	39
15.8	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	39
15.9	Function Blocks . . . . .	39
15.10	1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	40
15.11	Database access driver (DbDrv) . . . . .	40
15.12	REXYGEN HMI Designer . . . . .	40
<b>16</b>	<b>REX 2.45 Beta 1</b>	<b>41</b>
16.1	RexDraw . . . . .	41
16.2	General . . . . .	42
16.3	RexCore . . . . .	42
16.4	RexView . . . . .	42
16.5	Installer - Windows . . . . .	43
16.6	Inkscape HMI . . . . .	43
16.7	Function Blocks . . . . .	43
16.8	REXLANG Function Block . . . . .	43
16.9	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	43

16.10	RexComp	43
16.11	Function Block Editors	43
<b>17</b>	<b>REX 2.10.8</b>	<b>44</b>
17.1	Function Blocks	44
17.2	General	44
17.3	RexCore	44
17.4	Raspberry Pi (RPIDrv)	44
<b>18</b>	<b>REX 2.10.7</b>	<b>45</b>
18.1	RexDraw	45
18.2	WinPac (WpcDrv)	45
18.3	I/O Drivers	45
18.4	Inkscape HMI	45
18.5	Documentation and Manuals	45
<b>19</b>	<b>REX 2.10.6</b>	<b>46</b>
19.1	RexCore	46
19.2	RexView	46
19.3	Raspberry Pi (RPIDrv)	46
19.4	OPC DA Server	46
19.5	RexComp	47
19.6	Documentation and Manuals	47
19.7	Function Blocks	47
<b>20</b>	<b>REX 2.10.5</b>	<b>48</b>
20.1	RexCore	48
20.2	RexView	48
20.3	Function Blocks	48
20.4	RexDraw	48
20.5	Raspberry Pi (RPIDrv)	48
<b>21</b>	<b>REX 2.10.4</b>	<b>49</b>
21.1	RexCore	49
21.2	Raspberry Pi (RPIDrv)	49
21.3	RexView	49
21.4	RexDraw	50
21.5	WebBuDi HMI	50
21.6	Inkscape HMI	50
21.7	Documentation and Manuals	51
<b>22</b>	<b>REX 2.10.3</b>	<b>52</b>
22.1	General	52
22.2	RexView	52
22.3	RexDraw	52

22.4	Function Blocks . . . . .	52
22.5	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	52
22.6	Documentation and Manuals . . . . .	53
22.7	Function Block Editors . . . . .	53
22.8	Examples . . . . .	53
22.9	WebBuDi HMI . . . . .	53
<b>23</b>	<b>REX 2.10.2</b>	<b>54</b>
23.1	RexCore . . . . .	54
23.2	RexView . . . . .	54
<b>24</b>	<b>REX 2.10.1</b>	<b>55</b>
24.1	RexView . . . . .	55
24.2	RexDraw . . . . .	55
24.3	WebBuDi HMI . . . . .	55
24.4	Function Blocks . . . . .	55
24.5	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	56
24.6	Documentation and Manuals . . . . .	56
<b>25</b>	<b>REX 2.10</b>	<b>57</b>
25.1	Function Blocks . . . . .	57
25.2	Function Block Editors . . . . .	57
25.3	RexCore . . . . .	57
25.4	RexView . . . . .	58
25.5	RexDraw . . . . .	58
25.6	I/O Drivers . . . . .	58
25.7	Modbus Communication (MbDrv) . . . . .	58
25.8	Documentation and Manuals . . . . .	58
25.9	Installer - Windows . . . . .	58
25.10	RexComp . . . . .	58
25.11	General . . . . .	59
25.12	RexWS . . . . .	59
25.13	RexViewQt . . . . .	59
25.14	1-Wire Communication (OwsDrv) . . . . .	59
<b>26</b>	<b>REX 2.09</b>	<b>60</b>
26.1	RexCore . . . . .	60
26.2	RexDraw . . . . .	60
26.3	Function Blocks . . . . .	60
26.4	General . . . . .	60
26.5	RexViewQt . . . . .	61

<b>27 REX 2.08</b>	<b>62</b>
27.1 RexCore . . . . .	62
27.2 RexView . . . . .	62
27.3 RexDraw . . . . .	62
27.4 Function Blocks . . . . .	62
27.5 Ethernet POWERLINK (EplDrv) . . . . .	63
27.6 General . . . . .	63
<b>28 REX 2.07</b>	<b>64</b>
28.1 RexCore . . . . .	64
28.2 General . . . . .	64
28.3 RexDraw . . . . .	64
28.4 RexView . . . . .	65
28.5 Function Blocks . . . . .	65
28.6 Ethernet POWERLINK (EplDrv) . . . . .	65
28.7 RexComp . . . . .	65
<b>29 REX 2.06</b>	<b>66</b>
29.1 RexCore . . . . .	66
29.2 Documentation and Manuals . . . . .	66
29.3 General . . . . .	66
29.4 RexView . . . . .	66
29.5 RexDraw . . . . .	67
29.6 Function Blocks . . . . .	67
29.7 Installer - Windows . . . . .	67
29.8 RexComp . . . . .	67
<b>30 REX 2.05</b>	<b>68</b>
30.1 RexCore . . . . .	68
30.2 RexLib for Matlab . . . . .	68
30.3 Documentation and Manuals . . . . .	68
30.4 General . . . . .	68
30.5 RexDraw . . . . .	68
30.6 RexComp . . . . .	69
30.7 RexView . . . . .	69
<b>31 REX 2.04</b>	<b>70</b>
31.1 RexDraw . . . . .	70
31.2 General . . . . .	70
<b>32 REX 2.03</b>	<b>71</b>
32.1 General . . . . .	71



<b>33 REX 2.02</b>	<b>72</b>
33.1 RexDraw . . . . .	72
33.2 RexView . . . . .	72
33.3 Documentation and Manuals . . . . .	72
<b>34 REX 2.01</b>	<b>73</b>
34.1 RexDraw . . . . .	73
34.2 RexCore . . . . .	73
34.3 RexComp . . . . .	73
34.4 Examples . . . . .	73
34.5 RexView . . . . .	73
34.6 RexConv . . . . .	73
<b>35 REX 2.0</b>	<b>74</b>
35.1 RexView . . . . .	74
35.2 RexCore . . . . .	74
35.3 Documentation and Manuals . . . . .	74
35.4 Function Blocks . . . . .	74
35.5 RexDraw . . . . .	74
<b>36 REX 2.0 beta 2</b>	<b>75</b>
36.1 Function Blocks . . . . .	75
<b>37 REX 2.0 beta1</b>	<b>76</b>
37.1 RexCore . . . . .	76
37.2 Function Blocks . . . . .	76
37.3 General . . . . .	76

# REXYGEN 2.50.12

## 1.1 RexCore

- Možnost vypnutí perzistence nastavením perm.file na prázdnou hodnotu. (#3484)
- Opravena možná nestabilita při nahrávání exekutivy. (#3687)

## 1.2 RexComp

- Opravena kontrola parametrů, které závisejí na periodě tasku u bloků v IOTASKu. (#2879)
- Oprava inicializace chybových zpráv. (#3646)

## 1.3 Function Blocks

- Vytvořen blok MX\_SLFS pro ukládání pole (matice, vektoru) do textového souboru a načítání pole z textového souboru. (#2729)
- Přidán funkční blok STEAM. (#3692)

## 1.4 EtherCAT (EtcDrv)

- Oprava možného pádu v konfiguračním dialogu. (#3769)

## 1.5 OPC UA server

- Přidána uzly pro diagnostické informace. (#3659)

## 1.6 PYTHON Function Blocks

- Přidány ukázkové příklady pro blok PYTHON. (#3656)

## 1.7 RexArc

- Oprava exportu hodnot typu double do csv. (#3660)

## 1.8 Build system

- Optimalizace kompilátor HMI. Kompilátor je rychlejší a kompatibilní s novou verzí HMI Designeru v3. (#3667)

## 1.9 OPC UA (OpcUaDrv)

- Umožněna změna NodeId za běhu exekutivy. (#3604)
- Upgrade na novou verzi knihovny a různé opravy. Při upgrade znovu přeložte projekt! (#3694)
- Aktualizován příklad pro OPC UA driver. (#3731)

# REXYGEN 2.50.11

## 2.1 RexCore

- Opraveno čtení pole na platformě Arm. (#3326)
- Do JsonRPC přidána metoda ReadItems. (#3508)
- Možnost změnit heslo přes JsonRPC. (#3518)
- Opraveno několik možných úniků paměti v REST API. (#3583)

## 2.2 REXYGEN Studio

- Oprava pádu při otevírání konfigurace driveru. (#3421)
- Oprava dvojkliku při rychlém vkládání. (#3307)

## 2.3 MAVLink

- Různé opravy a podpora zkrácených zpráv. (#3369)
- Přidána podpora polí. (#3375)

## 2.4 I/O Drivers

- Vylepšen simulační driver (přepsáno do Qt) (#3172)

## 2.5 RexComp

- Oprava zpracování řetězcových parametrů. (#3305)
- Opraveno chování Halt u IODRV. (#3353)
- Přidána podpora základní aritmetiky do parseru vlajek driveru. (#3401)
- Opraven překlad bloku PYTHON v subsystému. (#3457)
- Oprava zpracování vlajek typu scoped. (#3572)

## 2.6 Function Blocks

- Přidán blok SYSLOG. (#2311)
- Přidán funkční blok OSD. (#3295)
- Bloky RDC mohou sdílet stejný socket. (#3296)
- Přidány bloky EKF a NSSM. (#3458)
- Oprava zpracování tečky v názvu objektu v PJSOCT. (#3467)
- Přidán blok SYSEVENT. (#3498)
- Přidána perzistence pro SHIFTOCT, OSD, SHLD, DIF\_, TIMER, ABSROT, ATMT, EATMT. (#3515)
- Oprava chování bloku SRTF na driveru. (#3569)
- Oprava zpracování čísla v exponenciálním tvaru v PJSOCT. (#3571)

## 2.7 General

- Přidána podpora pro UniPi Axon. (#3213)
- Přidána podpora pro UniPi Neuron. (#3330)
- Přidána podpora pro 64-bitové Raspberry Pi. (#3456)
- Přidána podpora pro UniPi Patron. (#3636)

## 2.8 REXLANG Function Block

- Přidána funkce pro procházení algoritmu. (#3167)
- Přidány funkce pro práci se sdílenou pamětí. (#3345)

## 2.9 Database access driver (DbDrv)

- Přidány vlajky Done, Error, Empty a TriggerState. (#3278)
- Zrušeno omezení na 32 skupin. (#3356)
- Oprava operace ukončení. (#3397)
- Přidány vlajky Count, LastTimeStr, ErrorCount. (#3398)
- Opravena detekce ztráty spojení s PostgreSQL. (#3563)

## **2.10 REXYGEN HMI**

- Opraveno použití Butonize v DWM (#3332)

## **2.11 Monarco HAT**

- Opraveno volání funkce main. (#3419)

## **2.12 REXYGEN Diagnostics**

- Oprava omezení na počet archivů. (#3555)

## **2.13 OPC UA (OpcUaDrv)**

- Opraveno obnovení spojení z některých chybových stavů. (#3570)
- Rozšířena podpora datových typů. (#3582)

## **2.14 OMRON driver**

- Přidána podpora polí. (#3357)
- Přidány vlajky RE, WE, WF. (#3359)

# REXYGEN 2.50.10

## 3.1 Function Blocks

- Přidán funkční blok PARE. (#1958)
- Výstup iE bloků SILO a SILOS byl přejmenován na lastErr a jeho chování bylo mírně změněno. Více v dokumentaci bloku SILO/SILOS. (#2149)
- Zlepšeno chování při chybách a základní hodnota parametrů pro PID regulátory. (#2323)
- Stav funkčních bloků RS, SR, RLY, MCU a ARLY může být nově perzistentní. (#2744)
- Přidána podpora pro ukládání řetězců do archivu. (#2820)
- Přidán blok EQ pro porovnávání řetězců a čísel. (#2833)
- Oprava bloku RDC v Linuxu. (#2909)
- Bloky pro parsování JSONu umožňují substituci parametrů za běhu. (#3082)
- U bloků RTOV a VTOR je nově možné nastavit parametr n=0. (#3130)
- Přidán funkční blok EQ. (#3134)
- Opraveno chování bloku CNA pro 64bitové hodnoty. (#3152)
- Pracovní adresář bloku EPC při běhu na Windows byl změněn na standardní adresář "C:\ProgramData\...". (#3174)
- Oprava chybějícího znaku v CONCAT. (#3265)
- Přidán funkční blok MvmModem pro Marvelmind. (#3097)

## 3.2 REXLANG Function Block

- Přidána podpora zpracování matic na vstupech bloku REXLANG. Blok navíc může spouštět další bloky nebo být spouštěn jiným blokem. (#2382)
- Přidány funkce CRC8/16/32. (#2863)
- Přidána podpora pro nestandardní rychlosti sériové linky. (#2876)
- Zvýšena přesnost funkce ElapsedTime() v bloku REXLANG na zařízeních s Windows. (#3050)
- Přidána funkce Archive pro zápis hodnot do archivu. (#3209)

## 3.3 REXYGEN HMI

- Přidána možnost skrýt odhlašovací odkaz v HMI. (#3099)
- Vylepšeno zobrazení legendy grafu při zobrazení trendu v HMI. (#3280)

## 3.4 Monarco HAT

- Interval pro aktivaci watchdogu se nastavuje automaticky podle časování projektu. Tím nedojde k jeho aktivaci v projektech s delší periodou vzorkování. (#1971)

## 3.5 I/O Drivers

- Přidán experimentální ovladač pro protokol OPC UA (klient i server). (#2212)
- Přidán experimentální ovladač pro protokol MAVLink. (#2912)

## 3.6 Documentation and Manuals

- Drobné aktualizace v manuálech k I/O ovladačům. (#3210)

## 3.7 RexComp

- Přidána možnost explicitní definice datového typů u bloků Inport a Outport pro vstupy a výstupy subsystémů. Tato funkce slouží pro speciální případy, např. když tyto bloky nejsou připojeny k žádnému signálu. (#2822)
- Opraveno generování závislosti na knihovnách, ze kterých není použit žádný blok. (#3022)
- Drobné vylepšení chybových hlášek vztahujících se k I/O ovladačům. (#3235)



### 3.8 Database access driver (DbDrv)

- Aktualizovány screenshoty. (#3084)
- Přidán nový blok ARS pro uložení hodnoty libovolného typu včetně vektorů do archivu. (#3114)

### 3.9 REXYGEN HMI Designer

- Opraven problém s průhledností elementů typu TRND. (#2949)
- Přidána možnost proměnit libovolný grafický objekt na tlačítko. Volba "Buttonize" v rozšíření "Group animation". (#2983)

### 3.10 REXYGEN Diagnostics

- Opravena chyba projevující se zobrazením nesprávného connection stringu u výstupů funkčních bloků. (#3032)
- Opraveno pojmenování signálů v trendech s více než 16 signály. (#2722)

### 3.11 REXYGEN Studio

- Vylepšený dialog pro editaci maticových parametrů (Edit Matrix). Nově je možné kopírovat a vkládat matice ve formátu kompatibilním s Excel nebo MATLAB. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě, která je součástí dialogu. (#2986)
- U subsystému s parametry (maskou) lze nastavit přímé otevření na dvojklik (karta Options v dialogu Block Properties). (#2616)
- Přidána možnost vyhledávání bloku uvnitř tasku. (#2647)
- Opraveno zpracování desetinných čísel při ručním nastavování rozsahu osy Y v okně trendu v REXYGEN Studiu. (#3038)
- Opraven problém s maskou bloku obsahující parametr typu popup. (#3041)
- Opraveno znovunačítání projektů používajících knihovny subsystémy v případě, že je spuštěno více instancí Studia najednou. (#3054)
- Vylepšeno pozicování Download dialogu v případech, kdy je spuštěno více instancí REXYGEN Studia najednou. (#3070)
- Dialog pro deklaraci parametrů subsystému byl přepracován a zintegrován do dialogu pro editaci parametrů funkčních bloků. (#3092)

## 3.12 General

- Přidána konzolová aplikace RexArc pro export archivů do formátu CSV nebo JSON (#2773)
- Přidána experimentální podpora pro platformu ARM64. (#2882)

## 3.13 WAGO

- Opraven možný pád způsobený nezarovnaným přístupem k perzistentní paměti. (#2953)

## 3.14 PYTHON Function Blocks

- Přidán experimentální funkční blok PYTHON. (#2821)
- Přidána podpora pro signály typu matice/NumPy a obraz/OpenCV. (#2979)

## 3.15 Examples

- Opraveny příklady HID pro 64bitové systémy. (#2887)

## 3.16 WebBuDi HMI

- Opravena komponenta ALT, aby správně fungovala na touchscreeenu pro Raspberry Pi. (#2832)

## 3.17 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Jsou podpořeny GPIO piny na Raspberry Pi 4. (#2867)

# REXYGEN 2.50.9

## 4.1 Function Blocks

- Opraveno chování výstupů et a rt při resetu bloku TIMER a také v případě, že hned při startu algoritmu je HLD=on. (#2742)
- Opraveno chování bloku FIND při hledání prázdného řetězce. Výsledek operace: Řetězec nenalezen. (#2757)

## 4.2 RexCore

- Opraven výskyt chyby prázdného řetězce v persistentní paměti. (#2754)

## 4.3 IoT API

- Opravena chyba alokace paměti v REST API, která se projevovala při čtení řetězců ve formátu JSON. (#2767)

## 4.4 Examples

- Příklad 0302-03 rozšířen o skripty pro Matlab, které demonstrují výměnu dat přes REST API runtime jádra systému REXYGEN. (#2776)

## 4.5 REXLANG Function Block

- Přidány nové funkce pro konverzi desetinných čísel typu double a float na pole byte dle standardu IEEE 754. K dispozici jsou také funkce pro konverzi opačným směrem. Tyto funkce jsou použity v příkladech 0501-01 a 0504-01. (#2171)

## 4.6 REXYGEN HMI Designer

- Opraven problém při generování SHA1 hashe, který na některých počítačích znemožňoval vygenerovat soubory HMI. (#2790)

## 4.7 REXYGEN Studio

- Opraveny chyby způsobující příležitostné pády REXYGEN Studia. (#2726)
- Opraveny občasné pády pokud je k jednomu target zařízení připojeno více instancí REXYGEN Studia. (#2759)
- Opravena chyba, kdy se funkční bloky v uživatelské knihovně samovolně přebarvovaly na černo. (#2769)

# REXYGEN 2.50.8

## 5.1 RexComp

- Vylepšeny chybové hlášky interního kompilátoru. (#2303)

## 5.2 Function Blocks

- Opraven únik paměti v GETPS. (#2321)
- Převody čísel na hexadecimální formát v blocích ITOS a REXLANG používají velká písmena. (#2314)
- Velké rozšíření knihovny MATRIX pro práci s maticemi a vektory. Nyní jsou implementovány algoritmy založené na ortogonálních transformacích pro řešení soustav lineárních rovnic, singulární dekompozici, výpočet vlastních čísel a další. Viz manuál funkčních bloků (jen v angličtině). (#2357)
- Opraveny výstupy rt a et bloku TIMER v režimech "Delayed OFF" a "Delayed change". (#2396)
- Přidány kontroly parametrů bloků BIS/BINS. (#2728)

## 5.3 REXYGEN Studio

- REXYGEN Studio nově podporuje tzv. knihovní subsystémy. Ty do jisté míry umožňují tvorbu uživatelských funkčních bloků a jejich opakovatelné využití. Více informací v uživatelském manuálu REXYGEN Studia. (#2166)
- Opraveno chování na monitorech s vysokým rozlišením. (#2264)
- Byl přepracován dialog knihovny bloků a funkce hledání byla zdokonalena. (#2458)
- Připojené vstupy a výstupy bloků lze nyní odpojit pomocí kontextového menu (volba "Break/Disconnect line"). (#531)

- Textové poznámky ve schématech lze zarovnávat podle okrajů nebo na střed. (#648)
- Bloky, jejichž vykonávání je pozastaveno (Halt), jsou nyní zřetelně označeny. (#1726)
- Fulltextové vyhledávání v názvech v knihovně příkladů. (#1935)
- Opravena položka kontextového menu "Show in diagnostic tree". (#2387)
- Redesign dialogu pro editaci parametrů funkčních bloků. K dispozici je náhled bloku a stručný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Přidána možnost ručního nastavení velikosti bloku. (#2474)
- Opraven náhodný pád aplikace při otevírání dialogu. (#2603)

## 5.4 RexCore

- REST API: standardizace formátu chybové odpovědi v JSON/XML (#2364)
- Informace o persistentní paměti jsou zobrazeny v logu Core/Info (#2624)

## 5.5 I/O Drivers

- Byl podpořen komunikační protokol MQTT. Ten je vhodný pro IoT projekty a výměnu dat s cloudovými službami. (#1462)

## 5.6 REXYGEN HMI

- Webové stránky umožňují používat virtuální klávesnici pro přihlášení a /api (#2377)

## 5.7 REXYGEN HMI Designer

- Funkce Browse v nástroji HMI Designer třídí blok podle abecedy. (#2415)
- Rozšíření Purify umožňuje odstranění nevalidních HMI komponent z SVG souborů. (#2416)
- Připojení k cílovému zařízení pro nabrowsování tzv. connection stringů je nyní přímočařejší. (#2683)

## 5.8 WAGO

- Přidána podpora modulů 610, 1405, 496, 467 a 16-bitových digitálních I/O. (#2646)

## 5.9 Monarco HAT

- Přidána vlajka pro vypnutí/resetování 1-Wire sběrnice a 5V výstupu na Monarco HAT. (#2700)

## 5.10 REXYGEN Diagnostics

- Funkční bloky jsou v diagnostickém zobrazení defaultně řazeny podle abecedy. (#2263)

# REXYGEN 2.50.7

## 6.1 General

- Systém REX je nyní REXYGEN. (#2104)

## 6.2 RexCore

- Nevalidní UTF-8 znaky v řetězcích se nahrazují zástupným symbolem #. (#2089)

## 6.3 Documentation and Manuals

- Doplněna dokumentace funkcí pro komunikaci po sběrnicích SPI a I2C v bloku REXLANG. (#2042)

## 6.4 WAGO

- REXYGEN na WAGO podporuje připojení k MySQL, MSSQL, MariaDB a PostgreSQL databázím. (#2027)
- Opraveno zálohování obrazu systému z/do interní paměti flash. (#2176)
- Licence (Site ID) je zobrazena ve webovém rozhraní. (#2233)

## 6.5 RexDraw

- Přidána možnost exportu a importu seznamu stanic pro Download dialog. (#1911)
- Ve Watch režimu opraveno zobrazování hodnoty signálu v tooltipu. (#1927)
- Stav BSTATE bloku MP není synchronizován při odpojení. (#2000)

## 6.6 Monarco HAT

- Opraveny problémy při vícenásobném použití jedné vstupní vlajky. (#2008)



# REX 2.50.6

## 7.1 Function Blocks

- Opraveno přetékání bufferu bloku CONCAT. (#1938)

# REX 2.50.5

## 8.1 RexDraw

- V trendu je možné analyzovat data pomocí kurzorů. (#985)
- V diagnostickém okně mohou být bloky řazeny podle abecedy. (#1072)
- Trend podporuje export dat ze zvoleného časového intervalu. (#1365)
- Opravena nepřístupná nabídka seznamu otevřených oken (Window-Windows). (#1944)
- Opraven timeout při downloadu na velmi pomalém spojení. (#1982)

## 8.2 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšené chování timeoutu, aktualizována dokumentace. (#1978)
- Opraveny timeouty v Modbus RTU. (#1903)

## 8.3 OPC DA Server

- Opravena reinicializace spojení po nahrání konfigurace. (#1994)

## 8.4 Function Blocks

- Opraveno chybné zobrazení hodnoty v bloku DISPLAY jako typ enum v některých případech. (#1929)
- Opraveno chování bloku ANLS po změně parametru y0. (#1923)

## 8.5 REXLANG Function Block

- Odstraněny problémy s I2C komunikací v bloku REXLANG. (#1907)

## 8.6 RexComp

- V názvech odkazujících na signály I/O ovladačů lze používat zástupné symboly, které se při překladu nahradí hodnotou z parametru subsystému. (#1113)
- Při kompilaci se testuje unikátnost všech identifikátorů GUID. (#1988)

## 8.7 WAGO

- Opravena inicializace modulů, pokud některé z nich nejsou v algoritmu používány. (#1969)

## 8.8 General

- Přidána podpora pro platformy WAGO PFC100 a PFC200. (#1312)

## 8.9 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Nová cílová platforma: Pigeon PLC. (#1550)
- Aktualizace instalačních skriptů po vydání nové verze Raspbian Stretch OS. (#1960)

## 8.10 WebWatch HMI

- WebWatch - heartbeat detekuje přerušené spojení (#1879)
- Odstraněna falešná chybová zpráva při zobrazení dialogu funkčního bloku bez parametrů. (#1881)

# REX 2.50.4

## 9.1 RexDraw

- Přidány funkce pro zálohu konfigurace exekutivy z cílového zařízení a obnovu ze zálohy. (#1804)
- Okno překladače je minimalizováno po nahrání konfigurace a přechodu do režimu Watch. (#1261)
- Přidána možnost uložit zdrojové soubory projektu na cílové zařízení (pomocí bloku PROJECT). (#1677)
- Opraveno možné zamrznutí RexDraw při rozpadnutí spojení s targetem. (#1717)
- Drobná vylepšení v dialogu pro otevření ukázkových projektů. (#1722)
- Opraveno možné zamrznutí hodnot v režimu watch po nahrání konfigurace. (#1753)
- Opraveno zadání prázdného pole. (#1768)
- Přidána možnost uložit celý projekt do jiného adresáře. (#1794)
- Webové rozhraní (HMI) lze otevřít z menu Target. (#1840)

## 9.2 I/O Drivers

- Implementován driver FinsDrv pro komunikaci s PLC OMRON protokolem FINS. (#1633)

## 9.3 Modbus Communication (MbDrv)

- Opraveno zasekávání diagnostiky při velkých timeoutech. (#1845)

## 9.4 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Opraven problém s přístupem na GPIO piny na některých variantách Raspberry Pi. (#1896)

## 9.5 Database access driver (DbDrv)

- Implementována spolehlivější obnova rozpadlého spojení. (#1791)
- V SQL výrazech se používají jednoduché uvozovky dle ANSI. (#1789)

## 9.6 WebWatch HMI

- WebWatch podporuje čtení a zápis řetězců (#1820)

## 9.7 Documentation and Manuals

- Dokumentace OPC UA serveru je k dispozici v anglickém jazyce. (#1834)
- Vytvořena dokumentace pro RexHMI Designer (#1868)

## 9.8 Installer - Windows

- Windows XP a starší již nejsou podporovány. (#1814)
- Při instalaci je vygenerován sebou podepsaný certifikát pro runtime REXu. (#1497)

## 9.9 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Je respektován keep-alive interval serveru, udržující příkaz je prováděn periodicky pro zamezení ukončení spojení. (#1728)

## 9.10 REXYGEN HMI Designer

- Opraveno zamrznutí rozšíření RexHMI pokud byl RexHMI Designer spuštěn RexDraw. (#1860)
- Browser umožňuje rozlišení mezi parametry a vstupy bloku. (#1587)
- Komponenta TRND podporuje vypnutí interakce s uživatelem pomocí vstupu disable\_by (#1706)
- Vylepšen design dialogů pro jednotlivá rozšíření. (#1867)

## 9.11 RexView

- Oprava zobrazení diagnostiky RPi driveru v RexView. (#1837)

## 9.12 Function Blocks

- Implementována knihovna maticových funkčních bloků. K dispozici je anglická dokumentace. (#1217)
- Přidán funkční blok ITOS - "Integer to String" (#1810)

## 9.13 Examples

- Přidán příklad na Modbus RTU s použitím MonarcoHAT. (#1839)

## 9.14 WebBuDi HMI

- WebBuDi - Komponenta DW podporuje vlastní nastavení barev tlačítek (#1824)

## 9.15 REXYGEN HMI

- Webová vizualizace se automaticky obnoví, pokud je změněna konfigurace systému. (#1419)

# REX 2.50.3

## 10.1 RexDraw

- Opravena editace parametru bloků AND\*/ OR\* v režimu watch. (#1754)
- Přidán dialog pro editaci víceřádkových stringů. (#1297)
- Oprava lokalizace vlajek mezi více okny. (#1470)
- Přidána možnost otevřít diagnostiku bloku z kontextového menu. (#1758)
- Došlo k mírné změně způsobu práce s vývojovým prostředím RexDraw. Nyní je možné trvalé připojení k cílovému zařízení a uživatel pouze přepíná mezi vývojovým a tzv. watch režimem aplikace. (#1759)
- Opravena chyba jedné mezery při editaci řetězcového parametru v režimu watch. (#1771)
- Přidána podpora řídicích znaků \x00 a \u0000. (#1776)

## 10.2 RexCore

- Opraveno chybné oříznutí hodnoty double při vyčítání bloku TREND v REST API. (#1772)
- Přidána podpora řídicích znaků \x00 a \u0000 v bloku REXLANG. (#1775)

## 10.3 Modbus Communication (MbDrv)

- Opraveno čtení signálů, jejichž čtení je dočasně pozastaveno pomocí vlajky \_ReadEnable (pamatuje se poslední hodnota, kvalita signálu se nastaví na UNCERTAIN). (#1641)

## 10.4 RexComp

- Přidána podpora řídicích znaků \r, \n, \t a podpora víceřádkových řetězců. (#1709)

## 10.5 Function Blocks

- Přidána funkce strreplace() do bloku REXLANG. (#1572)
- Přidána podpora pro uživatelské hlavičky v bloku HTTP verze 2. (#1708)
- Opravena autentizace basic v bloku HTTP. (#1725)
- Blok SMTP funguje i při nevyplněném parametru domain. (#1778)

## 10.6 Function Block Editors

- Oprava pádu nástroje SFCEditor při ukončení. (#974)



# REX 2.50.2

## 11.1 General

- Blok EPC na Linuxu nyní umožňuje korektně ukončit spuštěný proces včetně jeho potomků pomocí vstupu RESET. (#1593)
- Oprava licencování na platformě Windows s více jak 8 síťovými rozhraními. (#1720)

## 11.2 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Opraven pád OwsDrv, pokud nebyl nakonfigurován žádný signál. (#1741)

## 11.3 REXYGEN HMI Designer

- RexHMI Designer synchronizován s Inkscape 0.92. (#1735)

## 11.4 RexCore

- Opraveno HTTPS spojení. (#1702)

## 11.5 REXYGEN HMI

- Opravena autentizace pomocí tokenu. (#1705)

## 11.6 RexDraw

- RexDraw indikuje stav aktivní exekutivy ve stavovém řádku. (#1732)
- V online režimu je možné provést změnu ve výkresu a provést nahrání konfigurace. (#1733)
- V online režimu je korektně detekována změna exekutivy. (#1734)

- V režimu Watch lze otevřít diagnostiku exekutivy a tasku poklikáním na příslušný blok. (#1742)

## 11.7 Function Blocks

- Implementovány 4-vstupové a 16-vstupové varianty bloků ADD, OR, AND. (#1595)

# REX 2.50.1

## 12.1 I/O Drivers

- Vytvořen ovladač pro Monarco HAT. (#1609)

## 12.2 RexView

- Opravena chyba neobnovení struktury exekutivy po nahrání. (#1663)

## 12.3 RexDraw

- Okno překladače rozlišuje význam zpráv podle barev. (#1688)
- Opravena špatná pozice tooltipu při zoomu. (#1695)

# REX 2.50 RC

## 13.1 RexCore

- Bloky TRND mají nový parametr pro volbu zdroje časové značky (#1530)
- Podpořen protokol SSL v diagnostickém protokolu a v integrovaném webovém serveru. (#1349)
- Perzistentní parametry jsou podpořeny. Na platformách bez perzistentní paměti jsou ukládány do souboru. (#1067)
- Konfigurace RexCore se nyní provádí na všech platformách jednotně pomocí souboru rexcore.cfg (#1477)
- RexCore je integrován se systemd na Linuxu a je systémový log RexCore je možné přeměrovat do žurnálu systemd. (#1685)

## 13.2 RexDraw

- Funkce RexView byly integrovány do RexDraw a jsou přístupné z menu v on-line režimu jako Diagnostika (#1038)
- Počet desetinných míst pro online monitorování je nyní možné nastavit v okně "Settings". (#534)
- V on-line režimu RexDraw je možné prohlížet trendy. (#1683)

## 13.3 General

- Pro aktivaci režimu demo je vyžadován licenční klíč (#1547)
- Všechny aplikace jsou podepsané certifikátem (#1554)
- Vytvořena knihovna pro funkční bloky pro práci s časem. (#1689)
- Podpora pro REST API integrována do webového serveru v RexCore. (#1690)

## 13.4 Documentation and Manuals

- Dokumentace k blokům pro WebWatch je načítána z interního webového serveru (#1648)

## 13.5 Function Blocks

- Přidány nové funkční bloky RDFT, MINMAX, ABSROT. (#829)
- Přidán nový funkční blok SHIFTOCT. (#1188)
- Vytvořen nový pseudo-blok PROJECT pro uložení dodatečného nastavení a parametrů týkajících se projektu. (#1488)
- Vytvořen nový pseudo-blok HMI umožňující vložení HMI do konfigurace. (#1681)
- Vytvořen nový pseudo-blok WWW umožňující vložení statického obsahu webového serveru do konfigurace. (#1682)
- Vytvořen nový pseudo-blok INFO pro uložení údajů o autorovi a identifikaci exekutivy. (#1684)

## 13.6 OPC UA server

- Řídicí systém REX podporuje OPC Unified Architecture jako server. (#1687)

## 13.7 WebWatch HMI

- Ve WebWatch lze nastavit okamžité monitorování bloků po připojení (#1643)

# REX 2.47 Beta 2

## 14.1 Modbus Communication (MbDrv)

- Přidána podpora pro IPv6 v MbDrv (#1450)

## 14.2 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Přidána podpora pro IPv6 do OwsDrv (#1449)

# REX 2.46 Internal Beta

## 15.1 RexDraw

- Je k dispozici start-up wizard pro snadné vytvoření nového projektu z příkladů. (#981)
- Přidány nové klávesové zkratky. (#1341)
- Při rotaci bloků již nedochází k deformaci jejich značky. (#1429)
- Byl přidán blok Display pro zobrazení hodnot v online režimu. (#1201)

## 15.2 REXLANG Function Block

- Přidány varianty příkazu Trace pro rozlišení závažnosti zprávy vypisované do systémového logu. (#1460)

## 15.3 RexView

- Připojovací dialogy v RexDraw a RexView byly sjednoceny. (#1486)
- V archivech se nyní korektně zobrazují signály s více než 4 položkami. (#932)

## 15.4 RexComp

- Při překladu projektu jsou vypisovány informace o zpracovávaných souborech. Soubory projektu, HMI atd. (#1439)

## 15.5 General

- Doplněna identifikace projektu a porovnání zdrojových souborů na vývojovém počítači s algoritmem běžícím na cílovém zařízení. (#1529)
- REX podporuje IPv6 (#237)

- Implementováno přihlašování uživatelským jménem a heslem. (#1475)
- Již není potřeba se na COM porty s vyšším číslem než 9 odkazovat přes notaci \\.\COM15 (konfigurace Modbus RTU, blok REXLANG atd.). Stačí např. COM15. (#1234)

## 15.6 RexCore

- System Log nově obsahuje platné časové značky i před spuštěním exekutivy. (#1363)
- Je implementováno zabezpečení cílového zařízení. Ve výchozím nastavení se nelze k zařízení připojit bez znalosti jména a hesla. (#1498)

## 15.7 WebBuDi HMI

- Soubory pro WebBuDi HMI jsou generovány při překladu projektu. (#1428)

## 15.8 Modbus Communication (MbDrv)

- Vlajka MTM\_\_slaveID se dá použít jako zápisová a slouží k potlačení komunikace s daným zařízením. (#1232)
- Nyní je možné za běhu měnit IP adresu Slave zařízení, se kterým má Master komunikovat. (#1269)
- Konfigurátor kompletně přepracován. Přidána kontrola, zda nedochází k překryvu datových oblastí, na které jsou jednotlivé signály namapovány. (#1389)
- Vylepšena indikace stavu komunikace se slave zařízeními. Nyní jsou korektně rozlišovány stavy Odpojeno/Připojování/Připojeno. (#1452)
- Konfigurátor Modbus ovladače nyní umožňuje pracovat s více položkami najednou. (#1504)

## 15.9 Function Blocks

- Vytvořena knihovna pro práci s řetězci. Řetězce jsou podpořeny také v bloku REXLANG. (#1084)
- Blok ACD nyní korektně pracuje se signály všech datových typů. (#1351)



## 15.10 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Doplněna práce s alarmy systému OWFS (adresář /alarm). Rozšíření diagnostických informací v system logu. (#1329)

## 15.11 Database access driver (DbDrv)

- SQL dotazy pro čtení dat z databáze je nyní možné za běhu měnit podle signálů v algoritmu (např. pro načítání receptur). (#1421)
- Implementován konfigurační dialog pro databázový ovladač. (#1440)

## 15.12 REXYGEN HMI Designer

- Vývojové nástroje řídicího systému REX nyní zahrnují program RexHMI Designer, který je založen na Inkscape 0.91. (#1174)

# REX 2.45 Beta 1

## 16.1 RexDraw

- Opravena chyba nastávající při otvírání přejmenovaných projektů a souborů. (#1332)
- K vlajkám From/Goto bylo přidáno vyhledávání příslušejících vlajek (přes kontextové menu). (#549)
- Opraven problém se změnou parametrů bloku REXLANG během online monitorování. (#665)
- Zobrazování hodnot signálů při online monitorování nyní funguje korektně a bez ohledu na stav licence zařízení. (#1001)
- Opraveno: pád RexDraw při vymazání čáry během tažení. (#1258)
- Vylepšeno napojování a přetahování čar a spojování funkčních bloků. (#536)
- RexDraw získá automaticky fokus po uzavření okna knihovny bloků. (#576)
- Opravena práce s parametry bloků v IOTASKu změněnými během online monitorování. (#781)
- Přidáno kontextové menu v RexDraw. (#821)
- Přidána možnost otevření výkresu tasku z výkresu exekutivy (přes kontextové menu). (#822)
- Bylo opraveno zacházení s naposledy otevřeným projektem. (#860)
- Změněn způsob vytváření in/out portů při tvorbě subsystému. (#924)
- Z RexDraw lze nahrát vizualizaci na target (#928)
- Opraven problém se soubory na síťovém disku (#1063)
- Implementována možnost zvětšení výkresu (#1122)
- Při vytváření nového kódu pro blok REXLANG je otevřen soubor, který obsahuje ukázkový kód. (#1277)

- Vytvořen textový editor se zvýrazněním syntaxe a našeptáváním pro RexLang s integrací do RexDraw. (#1339)

## 16.2 General

- Všechny textové řetězce jsou kódovány v UTF8. (#1095)
- Do RexCore byl integrován vysoce optimalizovaný webový server. (#1037)
- Implementovány nové funkční bloky HTTP a SMTP. (#1082)
- Byl přidán program REX Tray Monitor pro sledování a spouštění komponent systému REX. (#1146)
- Implementován nový blok REGEXP (#1292)
- Desetinná část zadávaného reálného čísla může být nyní oddělena desetinnou čárkou i tečkou (#388)
- V blocích SG a SGI může být nyní nastaven offset generovaného signálu. (#1094)
- SiteCode pro generování licencí byl přejmenován na Site ID. (#1214)

## 16.3 RexCore

- Byl vytvořen nový ovladač pro GPIO v Linuxu. (#1141)
- Vylepšena detekce chyb při startu exekutivy. (#767)
- Do bloku REXLANG byla přidána podpora komunikace SPI. (#1083)
- Přidán přístup k jednotlivým bitům celého čísla - např. "task.CNI:icn[5]" (#1100)
- Podpořeno HMI vložené přímo do konfigurace (#1194)

## 16.4 RexView

- Přidána možnost ukládání sezení (plovoucí okna, zobrazení trendů, inspect panel atd.). (#847)
- Odstraněn problém s alokací paměti při dlouhodobém čtení trendů s velmi rychlými signály (1 KHz). (#976)

## 16.5 Installer - Windows

- Opravena chyba instalace pro Windows. Pokud nebyl zvolen "OPC DA server...", byly na konci instalace hlášeny chyby a nenainstaloval se program RexView. (#1091)

## 16.6 Inkscape HMI

- Přidána možnost negenerovat tooltipsy pro objekty, což dříve způsobovalo problémy na touchpanelech. (#1191)

## 16.7 Function Blocks

- Opravena neočekávaná hodnota na výstupu bloku DIF\_ v prvním kroku. (#797)
- V blocích ATMT a EATMT doplněn parametr sfcname (jméno souboru konfigurátoru SFCeditor). (#902)
- Opraveno přijímání dat u bloku RDC. Nyní jsou data přijímána nezávisle na nastavené periodě odesílání dat. (#1202)

## 16.8 REXLANG Function Block

- Do bloku REXLANG byla přidána možnost programování ve strukturovaném textu (STL, Structured Text Language), což je jeden z jazyků standardu IEC 61131-3. (#1126)

## 16.9 Modbus Communication (MbDrv)

- Implementován nový konfigurační dialog v MbDrv (#1256)

## 16.10 RexComp

- RexComp varuje, pokud ve vlnce I/O driveru chybí druhé podtržítko. (#1286)

## 16.11 Function Block Editors

- Součástí instalátoru vývojových nástrojů je editor elektronických vaček CamEdit. (#245)

# REX 2.10.8

## 17.1 Function Blocks

- Přidán funkční blok WSCH - týdenní programátor. (#1208)

## 17.2 General

- Instalace REXu na Raspberry Pi je nyní jednodušší, k dispozici jsou instalační skripty. (#1337)

## 17.3 RexCore

- Je podpořen operační systém Raspbian Jessie pro Raspberry Pi. (#1336)

## 17.4 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Podpora přídatné desky UniPi EMO-A04. (#1298)

# REX 2.10.7

## 18.1 RexDraw

- Opraveno zobrazování čísel typu 9.999999999 v RexDraw v online režimu (#1158)
- Ošetřen pád RexDraw při online monitorování INF hodnoty. (#1027)
- Implementováno monitorování jednoduchých I/O vlajek v online režimu. (#667)

## 18.2 WinPac (WpcDrv)

- Podpora DI/DO modulu I8054W. (#1176)

## 18.3 I/O Drivers

- Je k dispozici ovladač S7Drv pro komunikaci s PLC firmy Siemens (LOGO, S7). (#1164)
- Je k dispozici ovladač DbDrv pro přístup do databázových systémů přes ODBC. (#1204)

## 18.4 Inkscape HMI

- Komponenta SliderHorizontal korektně sleduje kurzor. (#1042)
- Komponenta Gauge270 nyní korektně pracuje s Unicode znaky. (#1190)

## 18.5 Documentation and Manuals

- Drobné opravy a vylepšení. (#1184)

# REX 2.10.6

## 19.1 RexCore

- Opravena chyba časování exekutivy při použití dlouhého základního ticku (tick>4,2s). (#1061)

## 19.2 RexView

- Při prohlížení trendů se podle úrovně zoomu automaticky přepočítává počet zobrazených desetinných míst na ose Y. (#1055)

## 19.3 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Opravena chyba zabráňující používání GPIO vlajek pokud je používána karta PiFace Digital. (#1143)
- Opravena chyba zabráňující inicializaci karty PiFace Digital po opětovném zapnutí Raspberry Pi. (#1144)
- Plně podpořena přídatná deska UniPi v1.1. Analogový výstup se nyní zadává pomocí rozsahu 0-10 [V] (nekompatibilita s původní verzí, kde se A0 ovládal pomocí rozsahu 0-100 [%]). (#1098)
- Raspberry Pi 2 je kompletně podpořeno. (#1104)
- Opravena inicializace přídatné reléové karty EM0-R-8 pro desku UniPi. (#1050)

## 19.4 OPC DA Server

- Opraveny funkce pro hlášení chybových stavů. (#1080)

## 19.5 RexComp

- Opravena chyba překladu při výskytu subsystému s více než 32767 bloky. (#1096)

## 19.6 Documentation and Manuals

- Přidána informace o ošetření nepřipojených vstupů bloku ANDOCT. (#1085)
- Doplněna dokumentace pro Raspberry Pi 2 a rozšiřující desku UniPi v1.1. (#1129)

## 19.7 Function Blocks

- Práh pro ukončení identifikačního pulzu u PID autotuneru PIDMA se vždy musí zadávat jako kladné číslo. (#1057)
- Bloky SILO a SGSLP umožňují použití prázdného řetězce v parametru fname. V takovém případě se jako jméno souboru použije úplná cesta k funkčnímu bloku. (#1097)



# REX 2.10.5

## 20.1 RexCore

- Opravena kritická chyba způsobující pád runtime jádra při online monitorování algoritmu z RexDraw. (#1020)

## 20.2 RexView

- Opravena náhodná aktivace bezpečnostních mechanismů v dialogu pro připojení k cílovému zařízení. (#1013)
- Při exportu archivních dat je také vygenerován jejich popis. (#1003)
- Přidáno kontextové menu pro graf událostí (archivační subsystém). (#1030)

## 20.3 Function Blocks

- Blok TRNDV, vektorová verze bloku TRND, je připraven k použití. (#1019)

## 20.4 RexDraw

- Jazyk nápovědy respektuje nastavení instalátoru vývojových nástrojů. (#1026)

## 20.5 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Ovladač pro Raspberry Pi nově podporuje desku UniPi. (#1041)

# REX 2.10.4

## 21.1 RexCore

- Odstraněn problém se spouštěním RexCore na Raspberry Pi při použití některých USB flash disků. (#999)
- Opraveno ukládání HMI na cílová zařízení s Linux/Xenomai. (#836)
- Opraveno nahrávání exekutivy z cílových zařízení s Linux-Xenomai. (#867)
- Opravena chyba časování úlohy v úrovni QTask, pokud byl nastaven parametr factor větší než 1. (#954)

## 21.2 Raspberry Pi (RPiDrv)

- Ovladač pro Raspberry Pi nově podporuje desku Intellisys PIO. (#906)
- Opravena funkčnost PWM po restartu Raspberry Pi. (#915)
- Raspberry Pi B+ je kompletně podpořeno, včetně ACT LED (GPIO47). (#905)

## 21.3 RexView

- Při znovupřipojení k cílovému zařízení po přehrání exekutivy se znovu rozbalí strom algoritmu a obnoví se rozložení oken. (#931)
- Opraven export rozsáhlých trendů a archivů. (#964)
- Opraveny chyby v zobrazování dat uložených v archivu - události v grafech. (#988)
- Přidána možnost vypsat všechny vstupní signály, které mají nastaven local override příznak. (#787)
- Rozložení oken programu a seznam cílových zařízení je možno ukládat do souboru a následně opět obnovit. (#885)
- Další zvýšení uživatelského komfortu při práci s trendy. (#886)

- Časová osa trendů nyní defaultně zobrazuje absolutní čas datum. (#934)
- Čtecí a zápisová políčka jsou nyní zřetelně rozlišena barvou pozadí. (#893)
- Znovupřipojení k jednomu cílovému zařízení již neovlivňuje připojení ostatních zařízení. (#895)
- Opraveno zobrazování datumu na časové ose trendů. (#907)
- Opraveno zobrazování příznaků u vstupních signálů, které jsou manuálně přenastaveny na konstantní hodnotu (Local override). (#912)
- Přetažení bloku do Inspect view panelu nezpůsobí jeho nefunkčnost. (#917)
- Hodnoty v okně InspectView se aktualizují i po znovupřipojení k cílovému zařízení. (#918)
- Přidána možnost restartu exekutivy na cílovém zařízení. (#940)
- Uživatelsky přívětivější trendy (dělení os, pořadí signálů atd.). (#983)

## 21.4 RexDraw

- Opraven export schémat do HTML pro WebWatch HMI. (#925)
- Přidány klávesové zkratky pro překlad a download konfigurace. Změna klávesové zkratky pro monitorování bloku na Ctrl+W. (#942)

## 21.5 WebBuDi HMI

- Oprava chyby ve vlastnostech hide\_by a disable\_by: přehozený logický význam. (#801)
- Opraveno chování kurzoru nad objekty, které jsou určeny pouze pro čtení. (#805)
- Klávesa ESC zajistí znovunačtení číselné hodnoty z cílového zařízení. (#995)

## 21.6 Inkscape HMI

- České znaky v titulku HTML stránky již nezpůsobují chybu při exportu. (#812)
- Soubor libsDirectory už se neukádá do C:\Users\username\AppData\Roaming\inkscape, aby se předešlo konfliktům se standardní instalací Inkscape. (#909)

- Opraveno scalování HMI podle ViewBoxu. (#922)
- Opraveno autoscale u tlačítek. (#923)

## 21.7 Documentation and Manuals

- Doplněna informace o výpisu ladicích informací z bloku REXLANG (příkaz Trace). (#967)

# REX 2.10.3

## 22.1 General

- Při archivaci dat pomocí bloku ACD se korektně respektuje parametr tmin. (#857)

## 22.2 RexView

- Vylepšeny trendy v RexView. (#826)
- Záložka Sequence již zobrazuje relevantní informace o subsystému. (#835)
- Při zobrazení trendu se ukazuje také míra zaplnění bufferu. (#707)
- Nastavení os jednotlivých trendů je nyní možné uložit. (#783)
- Vylepšena správa zkratk (shortcuts). (#863)
- Opraveno zobrazování časových údajů při přechodu na letní čas. (#884)
- Opraveny chyby vyskytující se při připojení více cílových zařízení najednou. (#891)

## 22.3 RexDraw

- Rozšíření výpisů v případě chyby. (#883)

## 22.4 Function Blocks

- Opravena práce s různě formátovanými daty pro blok EPC. (#890)
- Opraveny problémy s letním časem v bloku DATETIME. (#838)

## 22.5 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšena diagnostika Modbusu v systémovém logu. (#892)

## 22.6 Documentation and Manuals

- Drobné opravy a vylepšení. (#901)

## 22.7 Function Block Editors

- SFCEditor - Opraveno zobrazování timeoutů v jednotlivých krocích automatu. (#904)

## 22.8 Examples

- Aktualizovaná verze propojení systému REX s mikrokontroléry Arduino (REXduino). (#850)

## 22.9 WebBuDi HMI

- Rozšíření možností WebBuDi HMI (barvy, odkazy). (#874)

# REX 2.10.2

## 23.1 RexCore

- Odstraněn problém s dynamickými knihovnamy na Raspberry Pi. (#831)

## 23.2 RexView

- Drobné opravy uživatelských dialogů. (#823)

# REX 2.10.1

## 24.1 RexView

- Vylepšen export dat z RexView do CSV souboru. (#810)
- Vylepšeno zobrazení dat z trendů a archivů. (#779)
- Výrazné zrychlení čtení dat z archivů. (#674)
- Další drobné opravy. (#788)

## 24.2 RexDraw

- Vylepšeno generování HTML vizualizace. (#721)
- Znovupřipojení Arduina do USB portu během online monitorování již nezpůsobí pád RexDraw. (#795)
- Opravena chyba nastávající u zanořených subsystémů s velmi dlouhými názvy. (#811)

## 24.3 WebBuDi HMI

- Rozšířeny možnosti tvorby HTML vizualizací. (#741)

## 24.4 Function Blocks

- Bylo sjednoceno ukládání souborů na disk (bloky SILO, SGSLP, EPC, REXLANG). (#803)
- Opraveno resetování simulačních bloků CSSM, CDELSSM, DSSM, DDELSSM. (#780)
- Programovatelný blok REXLANG nově podporuje komunikaci po I2C sběrnici. (#794)



## 24.5 Modbus Communication (MbDrv)

- Modbus konfigurační nástroj nově podporuje datové typy se znaménkem. (#817)

## 24.6 Documentation and Manuals

- Příručka funkčních bloků obsahuje seznam bloků a jejich licencování. (#799)

# REX 2.10

## 25.1 Function Blocks

- Bylo přejmenováno několik bloků, další byly přesunuty mezi knihovnamí. Pro konverzi starších konfigurací použijte utilitu RexConv, která je součástí instalátoru vývojových nástrojů. (#621)
- Byly přidány funkční bloky SETPA, GETPA a PARA pro práci s parametry typu pole. (#709)
- Opraveno nesprávné chování výstupu Q bloku TIMER\_ při změně parametru pt. (#750)
- Opraven nesprávný posun místního času v bloku DATETIME při přechodu z letního času a zpět. (#744)
- Mezi základní funkční bloky byl přidán blok SILO pro čtení a zápis ze/do souboru. (#760)
- Na základě častých dotazů uživatelů byl přidán blok FOPDT pro simulaci systémů prvního řádu s dopravním zpožděním. (#761)

## 25.2 Function Block Editors

- SFC Editor - Opraven problém s překladem některých SFC schémat. (#705)

## 25.3 RexCore

- Byly vylepšeny operace nahrávání a čtení mezi vývojovým počítačem a cílovým zařízením. (#677)
- Opraveny chyby v runtime jádře. (#720)
- Ovladač pro Raspberry Pi podporuje i rozšiřující kartu PiFace Digital. (#756)
- Byl kompletně přepracován licencovací mechanismus. (#655)

- Zkušební 2-hodinová verze systému vyžaduje připojení z RexView nebo RexDraw pro rozběhnutí algoritmu na cílovém zařízení. (#758)
- Soubor s exekutivou `exec.rex` se ve Windows ukládá do All users profilu, aby se předešlo problémům s právem zápisu. (#772)

## 25.4 RexView

- Nová verze RexView. Verze dříve označovaná jako Qt se stala hlavním diagnostickým nástrojem. (#768)

## 25.5 RexDraw

- Opraveny drobné nekompatibility mezi RexDraw a Simulinkem. (#357)
- Korektně ošetřeno přerušení spojení při online monitorování. (#486)
- Opraveny problémy s popup prvky v masce subsystému během online monitorování. (#681)

## 25.6 I/O Drivers

- Do diagnostiky ovladače přidán čas začátku a konce jeho vykonávání. (#614)

## 25.7 Modbus Communication (MbDrv)

- Vylepšena detekce chyb v Modbus slave a přidány výpisy do logu. (#743)

## 25.8 Documentation and Manuals

- Doplněna dokumentace funkčních bloků archivačního subsystému. (#567)
- Doplnění a vylepšení dokumentace a příkladů. (#716)

## 25.9 Installer - Windows

- Byly přidány nové uživatelské příručky pro Raspberry Pi a 1-Wire. (#582)

## 25.10 RexComp

- Typ parametru subsystému (`double/long/bool/...`) se nyní určuje podle připojeného signálu, nikoliv podle počáteční hodnoty. (#647)

## 25.11 General

- Vylepšena komunikace s vizualizačními komponentami. (#660)

## 25.12 RexWS

- Výchozí port používaný websocket serverem byl změněn na 8008, aby se předešlo kolizím na často používaném portu 80. (#736)

## 25.13 RexViewQt

- Bylo implementováno prohlížení a export archivních dat. (#718)

## 25.14 1-Wire Communication (OwsDrv)

- Byly vylepšeny diagnostické a chybové výpisy 1-Wire ovladače. (#747)
- Byl přidán konfigurační dialog pro 1-Wire ovladač. (#762)

# REX 2.09

## 26.1 RexCore

- Nově je podpořen minipočítač Raspberry Pi jako cílové zařízení systému REX. (#710)

## 26.2 RexDraw

- Opraveny drobné problémy s barevným pozadím subsystémů. (#670)
- Sledování změn parametrů v online režimu vývojového nástroje RexDraw. (#711)
- RexDraw nyní obsahuje generátor HTML verze řídicích schémat pro sledování běhu algoritmu v běžném webovém prohlížeči. (#712)
- Odstraněny drobné problémy na některých systémech s fokusací okna knihovny bloků. (#626)

## 26.3 Function Blocks

- Opraveny nepřesnosti v ukončovacích podmínkách generátorů BIS a BINS. (#666)
- Opravena funkčnost bloku SETPI při nastavování výčtových parametrů v Simulinku. (#678)
- Do bloku TIMER\_ byl přidán režim 'zpožděná změna'. (#682)

## 26.4 General

- Pomocí bloků SETPx a GETPx je nyní možno přistupovat k jednotlivým prvkům parametrů typu pole. (#668)
- Řídicí systém REX je možno propojit s mikrokontroléry Arduino. Hledejte REXduino mezi příklady zahrnutými v instalačním balíčku. (#713)

## 26.5 RexViewQt

- Vývojové nástroje systému REX nově zahrnují experimentální verzi diagnostického programu RexView napsanou ve frameworku Qt. (#714)

# REX 2.08

## 27.1 RexCore

- Vylepšeno nastavování parametrů sériové linky z programovatelného bloku REXLANG. (#596)

## 27.2 RexView

- Opraveny propojky mezi parametry zadanými v masce subsystému a mezi bloky uvnitř subsystému, které tyto parametry využívají. (#604)

## 27.3 RexDraw

- Do RexDraw přidáno hlášení chyby ukládání souboru při absenci práva zápisu. (#656)
- Vylepšeno zobrazování konstant v blocích CNI, CNB a CNR tak, aby nepřesahovaly značku bloku. (#587)
- Oprava: Odstraněno samovolné otáčení SISO bloků v případě, kdy se posunuje myšící horizontálně po již nataženém spoji. (#617)

## 27.4 Function Blocks

- Byl zařazen nový blok EPC pro volání externích programů. (#611)
- Vytvořeny osmivstupové bloky ANDOCT, OROCT a ADDOCT jako rozšíření existujících bloků AND\_, OR\_ a ADD. (#442)
- K dispozici je nový blok TIMER\_. (#603)
- Z důvodu konfliktu jmen byl blok EDGE přejmenován na EDGE\_. (#619)

## 27.5 Ethernet POWERLINK (EplDrv)

- Opravena funkce 'Replace Node', která špatně načetla nový \*.xdc soubor a špatně aktualizovala vybraný Node. (#457)

## 27.6 General

- Drobné úpravy v popisech obecných chyb systému REX. (#662)



# REX 2.07

## 28.1 RexCore

- Zpřísněna kontrola konfigurace archivního subsystému, aby nezpůsobil pád RexCore. (#598)
- Archivační subsystém opraven tak, aby parametry afac a arc bloků TRND, ALB, ALBI, ALN a ALNI nezpůsobovaly pád RexCore, když není nakonfigurován žádný archiv. (#627)

## 28.2 General

- V blocích SGSLP, SETPx a GETPx sjednocena práce s odkazy na parametry. (#641)
- Opraveno formátování celočíselných hodnot při ukládání do souboru pomocí bloku SGSLP. (#612)

## 28.3 RexDraw

- Opraveno online monitorování subsystémů s virtuálními vstupy (globální vlajky, parametry atd.). (#560)
- Vytváření subsystémů, které obsahují textové popisky, už nezpůsobí pád RexDraw. (#616)
- Odstraněna chyba při označení celého výkresu pomocí Ctrl+A v případě, že se celý nevejde do okna a je odscrollovaný stranou. (#607)
- Implementována nová strategie pojmenování bloků při kopírování - zvyšuje se číslo na konci původního názvu přičemž původní název zůstává zachován (#618)
- Opraven výpis hodnoty konstanty v bloku CNR. Nově vkládaný blok CNR má správně zobrazenou hodnotu "1".

V případě, že je hodnota příliš dlouhá pro zobrazení, je nahrazena názvem parametru (ycn). To funguje i v případě ostatních bloků zobrazujících v těle hodnotu parametru.  
(#631)

## 28.4 RexView

- Opraven výpis počtu archivů v RexView (#608)

## 28.5 Function Blocks

- Přidány bloky pro simulaci lineárních časově invariantních systémů. (#562)
- Přidány bloky IADD a ISUB pro celočíselné sčítání a odečítání. (#471)
- Opravena chyba generátoru ANLS pro krátké sekvence. (#646)

## 28.6 Ethernet POWERLINK (EplDrv)

- Komunikace v reálném čase přes Ethernet POWERLINK je nyní podporována v Linuxu. (#107)

## 28.7 RexComp

- V bloku REXLANG opraveno vyhodnocování sekcí case() uvnitř příkazu switch při extrémně velkých rozdílech mezi jednotlivými case() konstantami. (#605)

# REX 2.06

## 29.1 RexCore

- Opravena chyba, která způsobovala, že po downloadu konfigurace se přestala ukládat data do diskových archivů. (#506)
- Opraveno nefungující přepnutí do konstanty u vstupu tasku. (#561)

## 29.2 Documentation and Manuals

- V dokumentaci bloků SELQUAD, SELOCT a SELHEXD bylo opraveno nesprávné přiřazení binárních vstupních signálů SWn. (#555)

## 29.3 General

- Opravena chyba downloadu konfigurace z RexDraw při použití CAN driveru. (#487)
- Opraven problém s nepřesností délky tiky systému REX v linuxu. Problém nastával, pokud některá úloha trvala déle, než jeden tik. (#509)
- Opraveny chyby ve spojování vlajek Form a Goto (zejména ve scoped režimu se From někdy připojilo, ačkoliv nemělo). (#527)
- Opraveno zadávání parametru výběrem ze seznamu. Nefungovalo to v případě že 1. položka neměla číslo 1 (#551)

## 29.4 RexView

- Pokud se RexView připojí k RexCore s jinou verzí (testuje se jen vyšší a nižší verze), objeví se zpráva, která doporučuje se odpojit a pro připojení použít RexView se stejnou verzí jako má exekutiva RexView. (#476)
- Opravena chyba v RexView, kdy docházelo k pomíchání dat čtených z několika archivů. Tato chyba se projevovala jen v REXu verze 2.05 (#505)

## 29.5 RexDraw

- V RexDraw se aktuální hodnoty zobrazovaly zaokrouhlené na 5 platných cifer, což je matoucí pro celá čísla. Opraveno. (#569)

## 29.6 Function Blocks

- Blok MC\_MoveVelocity špatně reagoval na havarijní stop osy (například signál LIMP). Opraveno. (#526)

## 29.7 Installer - Windows

- Do 32bitové instalace pro Windows byly přidány 64 bitové DLL pro přístup k OPC serverům na 64 bitových verzích operačních systémů Windows. Dále byly přidány první verze dokumentace ovladačů pro CAN, EtherCAT, Hilscher a simulačního ovladače a také dokumentace k zabezpečenému připojení k systému REX. (#585)

## 29.8 RexComp

- Vylepšena kontrola parametrů start a stop v bloku TASK (některé nekorektní hodnoty vedly ke změně periody). (#557)

# REX 2.05

## 30.1 RexCore

- Zrušeno zastavení exekutivy v případě výskytu časové kolize quick tasku (quick task se nestihne ve vymezeném časovém intervalu). Nyní jsou časové kolize počítány a zobrazovány v programu RexView. Příliš častý výskyt těchto kolizí indikuje nespolehlivý běh exekutivy. (#441)
- Opraven příkaz switch() v bloku REXLANG. Nefungoval, pokud byl nastaven parametr debug na hodnotu větší než 1 a v case větvích byly dostatečně malé hodnoty. (#437)

## 30.2 RexLib for Matlab

- Opravena chyba instalace 64 bitové verze RexLibu, která nefungovala na počítačích, kde nebylo nainstalováno Visual Studio 2005 SP1 s poslední bezpečnostní aktualizací (#432)

## 30.3 Documentation and Manuals

- K dispozici je popis funkčních bloků systému REX v HTML formátu. (#348)

## 30.4 General

- Název driveru v adresním prostoru (například strom v RexView) byl změněn z názvu třídy na název instance. (#414)
- Umožněno přepínání různých verzí systému REX nainstalovaných na jednom počítači. (#172)

## 30.5 RexDraw

- Implementován nový algoritmus zarovnávání bloků a výpočtu pozice pinů, který je kompatibilní s Matlabem.

(#202)

- RexDraw umožňuje nahrát aktuální konfiguraci do cílového zařízení. (#329)
- Implementováno dle požadavků - tj. nově přidávaný parametr se přidává za kurzor. Opravena chyba s přečíslováním parametrů po smazání jednoho z nich. Přidána možnost řadit parametry pomocí šipek. (#446)
- Nově implementována možnost měnit parametry (jen font a barvy) u více označených objektů (tj. bloků a anotací) najednou. (#366)
- Při poklepnání na tělo bloku se otevře dialogové okno s fokusem na prvním parametru bloku, při poklepnání na jméno bloku se otevře dialogové okno s fokusem na jméno bloku (#372)
- Bloky CNx v režimu online monitorování obsahují místo konstanty uvnitř těla bloku vypsáno jméno výstupu - Y. Skutečnou hodnotu parametru bloku a jeho výstupu lze zjistit metodami online monitorování - tooltip či sledování bloku. (#421)
- Opraven problém s mizením parametrů subsystému. (#434)
- Bylo implementováno nové okno knihovny bloků. Bloky jsou nyní linearizovány do seznamu, v jednom sloupečku je uvedeno jméno bloku, v druhém knihovna, do které patří. Bloky v seznamu je možné řadit podle jména bloku či knihovny a filtrovat rovněž podle jména bloku a knihovny. V panelu vpravo od seznamu je možné zobrazit náhled aktuálně vybraného bloku. Knihovna podporuje drag & drop bloků do výkresu - buď ze seznamu nebo z panelu náhledu. (#412)

## 30.6 RexComp

- Vzhledem ke generické povaze paramterů bloku REXLANG docházelo k neintuitivnímu chování při překladu (např. nutnost zadat hodnotu i u nepoužitých parametrů, nemožnost zadávat parametr v subsystému). Opraveno. (#444)

## 30.7 RexView

- Klávesová zkratka Ctrl+E pro export dat z trendu nefungovala ze záložky Trend. Opraveno. (#427)

# REX 2.04

## 31.1 RexDraw

- Spraveno.  
Vypisování hodnot vstupů/výstupů/parametrů pro bloky jejichž typ je pro REX neznámý je v online monitorování potlačeno.  
(#383)

## 31.2 General

- Sjednocen formát parametru TRND:arc a podobných v RexDraw a RexView (#408)

# REX 2.03

## 32.1 General

- Byly vylepšeny diagnostické výpisy programu RexCore (#189)



# REX 2.02

## 33.1 RexDraw

- Při čtvrtém zanoření subsystému se špatně formátoval parametr GUID, což způsobovalo nemožnost otevřít takový výkres v MATLABu. Opraveno. (#354)
- Byla chybně definována značka bloku. Makro pro podbarvení pozadí bylo přidáno, problém je vyřešen. (#356)

## 33.2 RexView

- Chyby instalace REXu verze 2.01. Po nainstalování nejde přepnout česká verze RexView a RexRun. Dále v instalaci chybí uživatelská příručka ovladače NidDrv. Opraveno. (#345)

## 33.3 Documentation and Manuals

- Byl vytvořen nový prospekt k řídicímu systému REX. Prospekt je k dispozici ve formátu PDF na [www.rexcontrols.cz](http://www.rexcontrols.cz). (#284)

# REX 2.01

## 34.1 RexDraw

- opraveno zobrazování českých znaků v RexDraw; opraveno zobrazování víceřádkových komentářů (#290)

## 34.2 RexCore

- Resetování bloku TRND pomocí vstupu R1 při současném čtení dat z trendu způsobovalo pád programu RexCore. Opraveno. (#343)

## 34.3 RexComp

- Byl aktualizován program RexConv (ve starších instalacích systému REX nazývaný RexConv130). Program slouží pro automatickou konverzi konfiguračních souborů .mdl ze starších verzí do poslední verze. Podrobné informace o využití programu lze nalézt v uživatelské příručce, která je součástí instalace systému REX. (#193)

## 34.4 Examples

- Příklady dodávané v instalaci REXu byly převedeny do aktuální verze. (#289)

## 34.5 RexView

- Opraveno přepínání textů v licenčním dialogu po změně licenční operace. (#315)

## 34.6 RexConv

- Opravena chyba kódování zkonvertovaného souboru, kdy se poškodil text obsahující znaky s kódem vyšším než 127 (např. některé české znaky). (#288)

# REX 2.0

## 35.1 RexView

- Opraveno padání programu při výběru subsystému, ve kterém existuje přímé propojení mezi jeho vstupem a výstupem. (#230)

## 35.2 RexCore

- Opravena registrace programu RexCore ve Windows a Windows CE. Způsobovala, že při instalaci nebyly některé klíče vytvořeny a pro správnou funkci musel být program registrován dvakrát. (#20)

## 35.3 Documentation and Manuals

- PSMPC - doplněno varování pro Simulink (#177)

## 35.4 Function Blocks

- Byla vytvořena nová knihovna PARAM, do které byly přesunuty bloky SETPR,-I,-B, GETPR,-I,-B, PARR,-I,-B z knihovny MATH a blok SGSLP z knihovny SPEC. (#98)
- Oprava chyby v bloku SAT, který v režimu HLD = on nereagoval na změnu parametrů hilim0 a lolim0. Nyní v režimu HLD = on sleduje změnu parametrů hilim0 i lolim0 se stejnou strmostí jako vstupy hi a lo v režimu HLD = off. (#236)

## 35.5 RexDraw

- Do RexDraw a RexView přidáno otvírání příručky funkčních bloků z menu Help i na klávesu F1. (#15)

# REX 2.0 beta 2

## 36.1 Function Blocks

- Vylepšena diagnostika nesprávně zadaných parametrů v bloku SGSLP. Dříve mohl blok způsobit pád systému MATLAB nebo REX, nyní zahlásí chybu. (#126)
- Pro bloky regulátorů PIDMA, PIDGS a PIDUI byla upravena inicializace derivačního filtru a implementováno vysledování v manuálním režimu na jeden krok (#129)

# REX 2.0 beta1

## 37.1 RexCore

- Implementováno nastavení TCP portu, na kterém komunikuje RexCore (je to option příkazového řádku, resp. CmdLine parametr ve Windows registry) (#19)

## 37.2 Function Blocks

- V bloku POUT bylo opraveno zaokrouhlování parametrů btime a dtime. (#213)

## 37.3 General

- Přejmenování vstupů a výstupů některých bloků (sjednocení názvů a významu). (#128)